

## 01. Specification

Model: AE103  
 Size: 122\*65\*214mm  
 Bottle: 100mL  
 Input: AC100V-240V 50/60Hz  
 Power: 2W  
 Coverage 25m<sup>2</sup>/75m<sup>3</sup>/2650ft<sup>3</sup>  
 N.W.: 0.30kg  
 Material: Plastic




Machine





Manual



Bottle




## 02. Product Information



- ① Uppercover
- ② Grade button
- ③ Mode
- ④ Lowercover
- ⑤ Plug
- ⑥ Atomized head
- ⑦ Fragrance


## 03. Installation Steps



1. Unscrew the lower cover.
2. Unscrew the fragrance bottle to fill or change the fragrance.
3. Screw the fragrance bottle and the lower cover.
4. Plug in the socket.

## 04. Operating instructions

Button control version: easy to handle and light sensor mode.



G4 G3 G2 G1  
 12hours Smart

### Grade

12hr mode: It will automatically switch on/off for every 12 hours.

Smart mode: When sensing enough light, it automatically switch on/off for every 12th hours.

And it does not work if no light is sensed.

**Note:** When you turn the machine on/off, the time will be recalculated.

## 05. Concentration and consumption

Grade	Work time(s)	Stop time(s)	Consumption(g/h)
G1	15s	285s	0.07
G2	15s	135s	0.15
G3	15s	85s	0.23
G4	15s	60s	0.30

**Notes:** 1. The working time above of each grade is 15s.  
 2. Different grade and fragrance may be with different consumption.

## 06. Warning

Please keep the machine vertical. Tilt or lie flatly may cause the fragrance to overflow.  
 Shall not modify, disassemble or repair the machine.  
 Do not use this product under high humidity and high pressure conditions.



## 07. Troubleshooting

Here are some troubleshooting techniques that may help in the event you run into an issue.

Symptom	Remedy
Does not diffuse	Check whether the machine is in 'not working period'. If yes, it won't spray. Check whether the air pump is damaged. If yes, replace it with a new one.
Spray little	Check Whether the gasket is damaged or loose. Please adjust it or replace it with a new one. Check whether the atomized core is plugged; clear it with alcohol or replace it with a new one.
Fragrance Spill	Check whether the atomized head is damaged.
Fragrance Overflow	Check whether the fragrance bottle is loose, please install it correctly. Check whether the gasket of the atomized head is damaged; if yes, please replace it with another one. Please keep the machine vertical; Tilt or lie flatly will cause the fragrance to overflow.

## 08. Equipment cleaning


The machine needs to be cleaned once monthly.

### Cleaning steps:

1. Remove the fragrance bottle.
2. Replace with solution cleaner and allow to run for 5 to 10 minutes.
3. Remove the cleaner and store for an additional use.
4. Your diffuser is now ready for your fragrance bottle to be inserted.



PRODUCT MANUAL




✓ LCD



WWW.DIVINESCENTS.CA



## MANUEL DU PRODUIT




LCD



WWW.DIVINESCENTS.CA

### 01. Spécification

Modèle: AE103  
 Taille: 122\*65\*214mm  
 Bouteille: 100mL  
 Entrée: AC100V-240V 50/60Hz  
 Puissance: 2W  
 Couverture: 25m<sup>2</sup>/75m<sup>3</sup>/2650ft<sup>3</sup>  
 P.N.: 0.30kg  
 Matériel: Plastique




Machine





Manuel



Bouteille






### 02. Informations sur le produit



- ① Couvercle supérieure
- ② Bouton de grade
- ③ Mode de fonctionnement
- ④ Couvercle
- ⑤ Bouchon
- ⑥ Tête atomisée
- ⑦ Flacon de fragrance



### 03. Étapes d'Installation



1. Dévisser le couvercle inférieur.
2. Dévissez le flacon de fragrance pour remplir ou changer la fragrance.
3. Visser le flacon de fragrance et le couvercle inférieur.
4. Branchez la prise.

### 04. Mode d'Emploi

Version à bouton de commande: facile à manipuler et mode capteur de lumière.



12hours Smart

#### Grade

**Mode 12 heures:** Il s'allume et s'éteint automatiquement toutes les 12 heures.

**Mode intelligent:** lorsqu'il détecte suffisamment de lumière, il s'allume et s'éteint automatiquement toutes les 12 heures. Ne fonctionne pas si la lumière n'est pas détectée. Ne fonctionne pas si la lumière n'est pas détectée.

**Note:** Lorsque vous allumez/éteignez la machine, l'heure est recalculée.

### 05. Concentration et consommation

Grade	Temps de travail(s)	Temps d'arrêt(s)	Consommation(g/h)
G1	15s	285s	0.07
G2	15s	135s	0.15
G3	15s	85s	0.23
G4	15s	60s	0.30

**Notes:** 1. Le temps de travail au-dessus de chaque grade est de 15 secondes.  
 2. Les différents grades et fragrance peuvent avoir une consommation différente.

### 06. Avertissement

1. Maintenez l'appareil en position verticale. Si vous l'inclinez ou le posez à plat, le fragrance risque de déborder. L'efficacité de l'appareil peut en être affectée.
2. Ne modifiez pas, ne démontez pas et ne réparez pas l'appareil.
3. N'utilisez pas ce produit dans des conditions d'humidité et de haute pression.



### 07. Dépannage

Voici quelques techniques de dépannage qui peuvent s'avérer utiles en cas de problème.

Symptom	Remedy
Ne diffuse pas	Vérifiez si la machine est en "période de non-fonctionnement". Si oui, elle ne peut pas pulvériser. Vérifiez si la pompe à air est endommagée. Si oui, remplacez-la par une neuve.
Fait peu de vaporisation	Vérifiez si le joint est endommagé ou desserré. Veuillez l'ajuster ou le remplacer par un nouveau. Vérifiez si le noyau atomisé est bouché; nettoyez-le avec de l'alcool ou remplacez-le par un nouveau.
Déversement de fragrance	Vérifier si la tête d'atomisation est endommagée.
Débordement de fragrance	Vérifier si le flacon de fragrance est desserré, et l'installer correctement. Vérifiez si le joint de la tête d'atomisation est endommagé; si c'est le cas, remplacez-le par un autre. Maintenez l'appareil en position verticale; si vous l'inclinez ou le

### 08. Nettoyage d'Équipement

La machine doit être nettoyée une fois par

#### Étapes de Nettoyage:

1. Retirer le flacon de fragrance.
2. Remplacer le flacon par une solution nettoyante et laisser agir pendant 5 à 10 minutes.
3. Retirer le nettoyant et le conserver pour une utilisation ultérieure.
4. Votre diffuseur est maintenant prêt à recevoir votre flacon de fragrance.